Die bentrup Kompaktserie V2. Perfektion vom Marktführer.

	and the second	
20802001		
States and the second second second		



Návod k obsluze 🛏 Instrukcja obsługi 💳

bentrup

TC95

×

\$

D

TC 95

- 1 Vysvětlivky viz následující strana
- 2 Aktuální teplota pece
- 3 Tlačítko programu [P]: výběr programu
- 4 Tlačítka 🛨 / 🗖 : změna hodnoty
- 5 Dačítko Start/Stop: zahájení programu
- 6 Podsvícený kroužek: zobrazení stavu programu **zelená** = aktivní **červená** = neaktivní **žlutá** = pozastaveno
- 7 K Šipky: výběr segmentu
- 8 Jemná pojistka regulátoru (0,5 A se středním časovým zpožděním)
- 9 Síťový vypínač



- 1 Wyjaśnienia patrz następna strona
- 2 Bieżąca temperatura pieca
- 3 Przycisk programu [P]: wybór programu
- 4 Przyciski 🛨 / 🚍 : zmiana wartości
- 5 De Przycisk Start/Stop: uruchomienie programu
- 6 Podświetlony pierścień: wyświetlanie stanu programu
 zielony = aktywny
 czerwony = nieaktywny
 żółty = wstrzymany
- 7 < > Strzałki: wybór segmentu
- 8 Delikatny bezpiecznik regulatora (0,5 A ze średnim opóźnieniem czasowym)
- 9 Wyłącznik sieciowy

TVysvětlivky k informacím na displeji

- 1 Čas zobrazuje se pouze, když je regulátor zapnutý
- 2 Číslo programu
- 3 Zobrazení segmentu s jeho číslem
- 4 : 🔸 🖁 symbol USB
 - symbol ohřevu
 - vaktivovaný bezpečnostní stykač
 - připojení k SuperWise
 - 穼 připojení k WiFi
- 5 Stav programu:
 - zastavený
 - spuštěný
 - pozastavený
- 6 Předchozí hodnota programu
- 7 Nově volená hodnota programu
- 8 Další hodnota programu
- 9 Aktuální segment a zbývající čas

10 - Nastavená teplota

11 - Výkon ohřevu v %



při vstupu do programu/przy wejściu do programu

během běhu programu/podczas działania programu

SEG01 00:09

rozšířené odečty během běhu programu/ rozszerzone odczyty podczas działania programu



Objaśnienia informacji wyświetlanych na wyświetlaczu

- Czas wyświetlany tylko wtedy, gdy regulator jest włączony
- 2 Numer programu
- 3 Wyświetlenie segmentu z jego numerem
- 4 : 🔶 Symbol USB
 - symbol grzania
 - aktywowany stycznik bezpieczeństwa
 - połączenie z SuperWise
 - 穼 połączenie z WiFi
- 5 Stan programu:
 - zatrzymany
 - uruchomiony
 - wstrzymany
- 6 Poprzednia wartość programu
- 7 Nowo wybrana wartość programu
- 8 Następna wartość programu
- 9 Bieżący segment i pozostały czas
- 10 Ustawiona temperatura
- 11 Moc grzewcza w %

bentrup

Programovatelný regulátor TC95

Bentrup TC95 je vybaven prvním moderním vstupním rozhraním pro regulátory pecí. Teplotní profil je volitelný, lze zadat až 25 segmentů (každý se skládá z fáze náběhu pece a fáze udržování teploty). 25 teplotních profilů je uloženo jako program.

Zobrazená teplotní křivka (obrázek A) se skládá z ohřevu na 400 °C rychlostí 200 °C/h a udržování této teploty po dobu 10 minut. Následně dojde k ohřevu na 810 °C maximální rychlostí a k udržování této teploty po dobu 10 minut. Po neregulovaném ochlazování na 560 °C dojde k zahájení pomalého ochlazování rychlostí 50 °C/h.

Stisknutím tlačítka ≥ vyberte první segment (SEG 01), tlačítky → / → nastavte rychlost ohřevu na 200°C/h (obrázek B). Po stisknutí tlačítka ≥ se nastaví konečná teplota tohoto náběhu 400°C, po opětovném stisknutí tlačítka ≥ se nastaví doba udržování teploty 10 min (obrázek C). Ostatní hodnoty teplotní křivky se zadávají stejným způsobem; "SKIP" znamená neregulovaný ohřev/ochlazování – držte tlačítko → stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí "SKIP" (obrázek D). Náhled a změna hodnot se provádějí pomocí obou tlačítek se šipkami. Dlouhým stisknutím tlačítka → se náběh posledního segmentu nastaví na END.



Programowalny regulator TC95

Bentrup TC95 został wyposażony w pierwszy nowoczesny interfejs wejściowy dla regulatorów pieca. Profil temperatury jest opcjonalny, można wprowadzić nawet 25 segmentów (każdy składa się z fazy rozruchu pieca i fazy utrzymywania temperatury). W formie programu zapisanych jest 25 profili temperatury.

Przedstawiona krzywa temperatury (obrazek A) obejmuje nagrzewanie do 400 °C z prędkością 200 °C/h i utrzymywanie tej temperatury przez 10 minut. Następnie dojdzie do nagrzania do 810 °C przy maksymalnej prędkości i utrzymania tej temperatury przez 10 minut. Po nieuregulowanym ochłodzeniu do 560 °C dojdzie do uruchomienia powolnego chłodzenie z prędkością 50 °C/h.

Naciskając **przycisk** ▶ należy wybrać pierwszy segment (SEG 01), **przyciskami** ➡ / ➡ należy ustawić prędkość nagrzewania na 200 °C/h (obrazek B). Po naciśnięciu **przycisku** ▶ temperatura końcowa tego rozruchu zostaje ustawiona na 400 °C, po ponownym naciśnięciu **przycisku** ▶ czas utrzymywania temperatury zostaje ustawiony na 10 min (obrazek C). Pozostałe wartości krzywej temperatury wprowadza się w ten sam sposób; "**SKIP**" oznacza nieregulowane grzanie/chłodzenie – należy trzymać naciśnięty **przycisk** ➡ do momentu pojawienia się na wyświetlaczu "**SKIP**" (obrazek D). Podgląd i zmiana wartości odbywa się za pomocą obu przycisków ze strzałkami. Długie naciśnięcie **przycisku** ➡ powoduje ustawienie rozruchu ostatniego segmentu na **END**. Segment 0 (**SEG 00**) slouží k odložení spuštění programu (obrázek A). Tj. např. při zadání hodnoty 5 hodin a spuštění programu v 17 hodin začne proces vypalování až ve 22 hodin (např. za účelem využití nízkého tarifu elektřiny).



Segment 0 (**SEG 00**) służy do odroczenia uruchomienia programu (obrazek A). Tj. np. po wprowadzeniu wartości 5 godzin i uruchomieniu programu o godzinie 17:00, proces wypalania rozpocznie się dopiero o godzinie 22:00 (np. w celu korzystania z niskiej taryfy za prąd).

Spuštění vypalování

Stisknutím tlačítka S se spustí vypalování (barva podsvíceného kroužku se změní z červené na zelenou) a symbol se změní na . Nad teplotou pece se zobrazí aktuální segment a čas do konce náběhu. Křivka vypalování je nyní znázorněna modře a již dokončená část je znázorněna zeleně (obrázek B). Symbol ohřevu S v horním řádku značí, že pec se ohřívá. Symbol vpravo v značí aktivovaný bezpečnostní stykač, a tedy bezpečný průběh vypalování.

Při nemožnosti dosáhnout naprogramovaného teplotního profilu se zobrazení teploty bude průběžně měnit ze **zelené** na **červenou**. Díky tomu na první pohled uvidíte, zda proces probíhá bez problémů.



Uruchomienie wypalania

Naciśnięcie **przycisku D** uruchomi wypalanie (kolor podświetlanego pierścienia zmienia się z czerwonego na zielony) i symbol zmienia się na **)**. Nad temperaturą pieca wyświetlany jest bieżący segment oraz czas do zakończenia rozruchu. Krzywa wypalania jest teraz wyświetlona na niebiesko i już ukończona część jest wyświetlona na zielono (obrazek B). Symbol grzania *JJJJ* w górnym wierszu oznacza, że piec się nagrzewa. Symbol po prawej stronie **()** oznacza aktywowany stycznik bezpieczeństwa i tym samym bezpieczny proces wypalania.

Jeśli nie można osiągnąć zaprogramowanego profilu temperatury, wskazanie temperatury będzie się na bieżąco zmieniać z **zielonego** na **czerwo**ny. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka widać, czy proces przebiega bez problemów.

Podrobnosti

Stisknutím a podržením **tlačítka** během vypalování se displej přepne do režimu detailního zobrazení (obrázek A). Kromě zobrazení aktuálního segmentu a zbývajícího času v levé části se uprostřed zobrazí aktuální nastavená teplota a vpravo výkon ohřevu. Například výkon ohřevu 50 % odpovídá stejně dlouhým cyklům zapnutí a vypnutí. Opětovným stisknutím a podržením **tlačítka** se přepnete zpět do režimu kompaktního zobrazení (obrázek B).

Programy

Jako program lze uložit 25 teplotních křivek. Program se volí opakovaným stisknutím tlačítka [P] (následovaným stisknutím tlačítek ➡ nebo ➡) (obrázek C).

Změny hodnot v průběhu vypalování

Chcete-li změnit hodnotu, zastavte vypalování stisknutím **tlačítka D** (obrázek C) a poté je znovu spusťte (obrázek D). Vypalování bude pokračovat od stejného bodu, pokud nedošlo ke změně již dokončeného segmentu, v takovém případě bude program pokračovat od tohoto změněného segmentu.

Neotvírejte pec, pokud je horká!







Szczegóły

Naciśnięcie i przytrzymanie **przycisku** podczas wypalania powoduje przejście wyświetlacza w tryb wyświetlania szczegółowego (obr. A). Oprócz wyświetlania bieżącego segmentu i pozostałego czasu po lewej stronie, na środku wyświetlana jest bieżąca ustawiona temperatura, a po prawej moc grzania. Na przykład moc grzewcza wynosząca 50% odpowiada równie długim cyklom włączenia i wyłączenia. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie **przycisku** spowoduje przełączenie z powrotem do trybu wyświetlania kompaktowego (obrazek B).

Programy

Jako program można zapisać 25 krzywych temperatur. Wyboru programu dokonuje się poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku **[P]** (a następnie naciśnięcie **przycisków II** lub **()** (obr. C).

Zmiany wartości w czasie wypalania

Aby zmienić wartość należy zatrzymać wypalanie, naciskając **przycisk (**obrazek C) i następnie uruchomić go ponownie (obrazek D). Wypalanie będzie kontynuowane od tego samego punktu, chyba że doszło do zmiany już ukończonego segmentu. W takim przypadku program będzie kontynuowany od takiego zmienionego segmentu.

Nie należy otwierać pieca, jeśli jest gorący !



operating instructions TC95

Ruční ovládání sekvencí

Některé procesy vyžadují pozastavení programu. Stiskněte a podržte **tlačítko D** po dobu 3 sekund, dokud se symbol **b** nezmění na **1**. Čas a nastavená teplota zůstanou zachovány a TC95 bude udržovat teplotu (obrázek A).

Chcete-li okamžitě přejít do další fáze (náběh po fázi udržování teploty nebo přechod od udržování teploty k náběhu v dalším segmentu), stiskněte a podržte **tlačítko t** po dobu 6 sekund.

Doplňující informace

Po výpadku napájení pokračuje regulátor ve vypalování (během náběhu s aktuální teplotou pece). Pokud dojde k poklesu teploty o více než 50 °C, vypalování bude přerušeno z kvalitativních důvodů. Když je pec teplá, doba náběhu se odpovídajícím způsobem zkrátí, tj. regulátor začne s aktuální teplotou pece.

Pokud nelze při regulovaném náběhu dosáhnout požadovaného nárůstu teploty, zastaví se regulátor na aktuální teplotě a po určitou dobu ji udržuje (barva **podsvíceného kroužku tlačítka se** změní ze **zelené** na **žlutou**). Jakmile pec dosáhne požadované teploty, náběh bude pokračovat. K tomuto procesu může docházet opakovaně, což prodlouží dobu náběhu. Přitom se zobrazí příslušná hlášení o události (vysvětlena níže).





Ręczne sterowanie sekwencją

Niektóre procesy wymagają wstrzymanie programu. Należy nacisnąć i przytrzymać **przycisk** przez 3 sekundy, aż symbol ▶ zmieni się na i ustawiona temperatura zostaną zachowane i TC95 będzie podtrzymywać temperaturę (obrazek A).

Aby od razu przejść do kolejnej fazy (rozruch po fazie podtrzymywania temperatury lub przejście od podtrzymywania temperatury do rozruchu w kolejnym segmencie) należy nacisnąć i przytrzymać **przycisk D** przez 6 sekund.

Dodatkowe informacje

Po awarii zasilania regulator kontynuuje wypalanie (podczas rozruchu z bieżącą temperaturą pieca). Jeśli dojdzie do spadku temperatury o ponad 50 °C, wypalanie zostanie przerwane ze względu na jakość. Gdy piec jest ciepły, czas rozruchu jest odpowiednio skracany, tzn. regulator uruchamia się od bieżącej temperatury pieca.

Jeśli wymagany wzrost temperatury nie może być osiągnięty przy regulowanym uruchomieniu, regulator zatrzymuje się na bieżącej temperaturze i utrzymuje ją przez określony czas (kolor podświetlanego pierścienia **przycisku s** zmienia się z **zielonego** na żółty). Gdy tylko piec osiągnie żądaną temperaturę, rozruch będzie kontynuowany. Proces ten może występować wielokrotnie, co wydłuża czas rozruchu. Przy czym wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty o zdarzeniach (podane poniżej). Zvláštní události během programové sekvence zobrazuje TC95 s uvedením příčiny. V závislosti na příčině se v procesu vypalování pokračuje, pokud je to možné, nebo se musí ukončit (viz červené X = přerušeno).

Vypalování bylo přerušeno kvůli problému s měřením teploty (viz výše) (překročení v regulačním kanálu)

Vypalování bylo přerušeno v důsledku přehřátí (překročení maximální naprogramované teploty o více než 20 °C). Pec byla vypnuta bezpečnostním stykačem (je-li osazen). Nejčastější příčinou je zaseknutý stykač pece.

Vypalování bylo přerušeno kvůli problému s ohřevem (příliš nízký nárůst teploty navzdory 100% ohřevu). Nejčastější příčinou je vadná topná spirála, chybějící síťová fáze, vadný kontakt stykače či zkrat termočlánku.

Regulovaný náběh pokračoval, přestože nebylo možné dosáhnout požadovaného nárůstu teploty ani přesto, že se regulátor zastavil na požadované teplotě a po určitou dobu ji udržoval (zobrazí se po dobu 1 minuty, slouží pouze pro informaci).

Neregulovaný náběh (SKIP) byl ukončen, protože nebylo možné dosáhnout zvolené teploty segmentu (zabraňuje samozablokování – zobrazí se po dobu 1 minuty, slouží pouze pro informaci).

Vypalování automaticky pokračovalo po výpadku napájení (zobrazí se po dobu 1 minuty, slouží pouze pro informaci).



Komunikaty o zdarzeniach

Zdarzenia specialne podczas przebiegu programu sa wyświetlane przez TC95 ze wskazaniem przyczyny. W zależności od przyczyny, proces napalania jest kontynuowany, jeśli to możliwe, lub musi zostać przerwany (patrz czerwony X = przerwany).



Wypalanie zostało przerwane z powodu problemu z pomiarem temperatury (patrz wyżej) (przekroczenie w kanale do regulacji).

Wypalanie zostało przerwane z powodu przegrzania (przekroczenia maksymalnej zaprogramowanej temperatury o więcej niż 20 °C). Piec został wyłączony przez stycznik bezpieczeństwa (jeśli jest zamontowany). Najczęstszą przyczyną jest zablokowany stycznik pieca.









sieciowei, wadliwy styk stycznika lub zwarcie termopary. Regulowany rozruch był kontynuowany, chociaż nie było możliwe

Wypalanie zostało przerwane z powodu problemu z grzaniem

(zbyt niski wzrost temperatury pomimo 100% grzania). Naj-

częstszą przyczyną jest wadliwa cewka grzewcza, brak fazy

osiągnięcie pożądanego wzrostu temperatury, mimo że regulator zatrzymał się na żądanej temperaturze i utrzymywał ją przez pewien czas (wyświetlany przez 1 minutę, tylko w celach informacyjnych).

Nieregulowany rozruch (SKIP) został zakończony, ponieważ nie można było osiągnąć wybranej temperatury segmentu (zapobiega samozablokowaniu – wyświetlany przez 1 minute, tylko w celach informacyinych).



Wypalanie było automatycznie kontynuowane po awarii zasilania (wyświetlany przez 1 minutę, tylko w celach informacyjnych). Vypalování bylo přerušeno po výpadku napájení, protože nelze zaručit odpovídající výslednou kvalitu (např. z důvodu nadměrného poklesu teploty).

Vypalování bylo zastaveno z bezpečnostních důvodů – příliš vysoká teplota okolí.

Vnitřní porucha regulátoru, je vyžadován servisní zásah ze strany výrobce (C1/C2 – vadný/nepřesný ADC, C3-COM).

Interní porucha regulátoru, je vyžadován servisní zásah ze strany výrobce (D1-CPU, D2-RAM, D3-I2C Sběrnice, D4-EEPROM, D5-Kalibrace, D6-Stálá paměť, DA-Základní konfigurace).

Chybová hlášení

Vadný termočlánek, nepřipojený termočlánek, přerušený měřicí vodič, znečištěné nebo vadné kontakty zástrčky (**overrun** = překročení měřicího rozsahu)

Obrácená polarita termočlánku, případně špatný typ termočlánku při teplotě v peci hluboko pod 0 °C (**underrun**)

Vadný snímač kompenzace studeného spoje (CJC) v připojovacím kabelu (invalid)

Komunikaty o błędach

racja podstawowa).

Uszkodzona termopara, niepodłączona termopara, uszkodzony przewód pomiarowy, brudne lub uszkodzone styki wtykowe (overrun)

Odwrotna polaryzacja termopary lub niewłaściwy typ termopary w temperaturze w piecu znacznie poniżej 0 °C (underrun)

Uszkodzony czujnik kompensacji zimnego połączenia (CJC) w kablu połączeniowym (invalid)

9



E B 3

Wypalanie zostało przerwane po awarii zasilania, ponieważ nie można zagwarantować odpowiedniej jakości końcowej (np. z powodu nadmiernych spadków temperatury).

Spalanie zostało przerwane ze względów bezpieczeństwa – temperatura otoczenia była zbyt wysoka.

1	,	,	,

Wewnętrzna awaria regulatora, wymagana jest interwencja serwisowa producenta (C1/C2 – wadliwy/niedokładny ADC, C3-COM).

Wewnętrzna awaria regulatora, wymagana jest interwencja

serwisowa producenta (D1-CPU, D2-RAM, D3-I2C Szvna,

D4-EEPROM, D5-Kalibracia, D6-Pamieć trwała, DA-Konfigu-

munikaty	•	hładach	





R



over

unde

inva



Propojte pec se svým chytrým telefonem pomocí **aplikace SuperWise** a monitorujte vypalování, ať už jste kdekoli! SuperWise vám poskytne úplný přehled – prostřednictvím aplikace, tabletu nebo počítače. Zatímco aplikace přehledným způsobem prezentuje ty nejdůležitější funkce, všechny podrobnosti jsou dostupné prostřednictvím internetového prohlížeče – což je nezbytné například pro servis a údržbu. Je možné například nastavit zasílání oznámení prostřednictvím e-mailu nebo aplikace WhatsApp či zastavit program na dálku.

Takto to funguje:

- 1. Připojte TC95 k internetu prostřednictvím sítě WiFi:
- a.) Pokud váš router podporuje WPS (např. Fritzbox), zapněte TC95 a zároveň podržte stisknuté tlačítko programu [P]. Kromě technických informací jsou v dolní šedé části displeje zobrazeny pokyny (obrázek A), podle kterých se připojíte k síti WiFi (viz např. obrázek B).
- b.) Pokud váš router nepodporuje WPS, vytvořte na svém počítači textový soubor s názvem "SNxxxxx.txt", kde xxxxxx je sériové číslo regulátoru (viz štítek na zadní straně). Do samotného textového souboru vložte název (SSID) a heslo sítě WiFi oddělené čárkou (obrázek B):
- pro WPA/WPA2: SSID, Heslo
- pro WPA Enterprise: SSID, ID, heslo

SUPER VISE



www.superwise.eu



Aplikacja SuperWise spółki bentrup

Piec można połączyć ze swoim smartfonem za pomocą **aplikacji SuperWise** i monitorować wypalanie z dowolnego miejsca! SuperWise zapewnia pełny przegląd czy to za pośrednictwem aplikacji, tabletu czy komputera. Podczas gdy aplikacja prezentuje najważniejsze funkcje w przejrzysty sposób, wszystkie szczegóły są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej – co jest niezbędne np. do serwisu i konserwacji. Na przykład można skonfigurować wysyłanie powiadomień przez e-mail lub aplikację WhatsApp lub zdalnie zatrzymać program.

Oto jak to działa:

- 1. Należy podłączyć TC95 do Internetu przez WiFi:
- a.) Jeśli router obsługuje WPS (np. Fritzbox), należy włączyć TC95, przytrzymując wciśnięty przycisk programu [P]. Oprócz informacji technicznych, w dolnej szarej części wyświetlacza wyświetlają się instrukcje (obrazek A), według których można połączyć się z siecią Wi-Fi (patrz np. obrazek B).
- b.) Jeśli router nie obsługuje WPS, należy utworzyć na komputerze plik tekstowy o nazwie "SNxxxxx.txt", gdzie xxxxx jest numerem seryjnym regulatora (patrz etykieta z tyłu). W samym pliku tekstowym należy wkleić nazwę (SSID) i hasło sieci WiFi oddzielone przecinkiem (obrazek A):
- for WPA/WPA2: SSID, Hasło
- for WPA Enterprise: SSID, ID, hasło

(C)

Uložte soubor ve formátu TXT (tj. bez formátování) na USB flash disk (naformátovaný jako FAT32). Připojte USB flash disk k TC95 (regulátor je zapnutý normálním způsobem, není nutné mačkat žádná tlačítka).

Pokud byl přenos úspěšný, na displeji se zobrazí "WiFiSet" a soubor TXT bude z USB flash disku smazán.

Pokud byl nalezen soubor s odpovídajícím názvem, ale je prázdný nebo má jeho obsah nesprávnou syntax, zobrazí se na displeji **"WiFi Err"** a soubor i nastavení sítě WiFi zůstanou zachovány (platí pro a) a b). Pokud je připojení k internetu úspěšné, symbol WiFi začne blikat **?**.

 Zaregistrujte se na adrese www.superwise.eu prostřednictvím počítače/tabletu nebo si stáhněte aplikaci (naskenujte QR kód v horní části).

V menu přejděte do položky **"Správa zařízení**" (manage devices) (obrázek A) a vyberte možnost **"Přidat regulátor**" (add controller).

Po zadání sériového čísla regulátoru (viz štítek na zadní straně) v programu SuperWise stiskněte tlačítko "**Vyžádat PIN**" (Request Pin). Na displeji TC95 se zobrazí čtyřmístný **PIN**. Zadejte a potvrďte PIN v aplikaci SuperWise.

Pokud registrace proběhla úspěšně, bude TC95 viditelný v aplikaci SuperWise a kontrolka WiFi zůstane rozsvícená.

V případě jakýchkoli problémů se můžete seznámit s nejnovějšími upozornění (pouze v angličtině) – naskenujte QR kód v dolní části.





(A)



SuperWise Helpdesk

Należy zapisać plik w formacie TXT (tj. bez formatowania) na pendrivie USB (sformatowanym jako FAT32). Należy podłączyć pendrive USB do TC95 (regulator jest włączony w normalny sposób, nie trzeba naciskać żadnych przycisków). Jeśli transfer zakończył się powodzeniem, na wyświetlaczu wyświetli się "**WiFi Set**", a plik TXT zostanie usunięty z pendrive'a USB.

Jeśli znaleziono plik o odpowiedniej nazwie, ale jest pusty lub jego zawartość ma nieprawidłową składnię, na wyświetlaczu wyświetli się "WiFi Err", a plik i ustawienia sieci WiFi zostaną zachowane (dotyczy a) i b). Jeśli połączenie z internetem zakończyło się powodzeniem, symbol WiFi 奈 zacznie migać.

 Należy dokonać rejestracji pod adresem www.superwise. eu za pomocą komputera/tabletu lub pobrać aplikację (zeskanować kod QR w górnej części).

W menu należy przejść do pozycji **"Zarządzaj urządzeniami"** (Manage devices) (obrazek A) i wybrać opcję **"Dodaj regulator**" (Add controller).

Po wprowadzeniu numeru seryjnego kontrolera (patrz etykieta z tyłu) w programie SuperWise należy nacisnąć przycisk "**Zażądaj PIN**" (Request Pin). Na wyświetlaczu TC95 wyświetli się czterocyfrowy PIN. Należy wprowadzić i potwierdzić **PIN** w aplikacji SuperWise.

Jeśli rejestracja zakończy się pomyślnie, TC95 będzie widoczny w aplikacji SuperWise, a wskaźnik WiFi będzie świecić.

W razie jakichkolwiek problemów można sprawdzić najnowsze alerty (tylko w języku angielskim) - należy zeskanować kod QR w dolnej części.

bentrup

USB rozhraní

TC95 nabízí možnost výměny dat prostřednictvím USB flash disku. To lze použít například ke zjištění přesného průběhu teploty vypalování ve formě **souboru protokolu** (datový formát CSV, který lze otevřít např. v programu EXCEL). Pro každý program je vytvořen soubor. Kromě skutečné teplotní křivky se zaznamenává také nastavená teplota, výkon a výstupy, což je důležité zejména v případě poruch.

Další funkcí je importování a exportování **programů**. Aktuální programy jsou uloženy na USB flash disk a lze je měnit pomocí textového editoru nebo vytvářet nové programy. Ty se pak načtou zpět do TC95.

Je také možné exportovat a importovat **konfiguraci** regulátoru. Pozor: Při provádění změn dbejte opatrnosti a provádějte je pouze po konzultaci s technickým pracovníkem!

Pro všechny operace zápisu a čtení vytváří regulátor odpovídající podadresáře pojmenované podle typu regulátoru, sériového čísla a obsahu podadresáře (např. "TC95 SN123456 Conf").



Interfejs USB

TC95 oferuje możliwość wymiany danych za pośrednictwem pendrive'a USB. Można to wykorzystać na przykład do określenia dokładnego przebiegu temperatury wypalania w formie pliku protokołu (format danych CSV, który można otworzyć np. w programie EXCEL). Dla każdego programu tworzony jest plik. Oprócz rzeczywistej krzywej temperatury rejestrowane są również ustawione temperatury, moc i wyjścia, co jest szczególnie ważne w przypadku awarii.

Kolejną funkcją jest importowanie i eksportowanie **programów**. Bieżące programy są zapisywane na pendrivie USB i można je zmieniać za pomocą edytora tekstu lub tworzyć nowe programy. Są one następnie ładowane z powrotem do TC95.

Możliwe jest również eksportowanie i importowanie **konfiguracji** regulatora. Uwaga: Należy zachować ostrożność podczas wprowadzania zmian i wprowadzać je wyłącznie po konsultacji z pracownikiem technicznym!

Dla wszystkich operacji zapisu i odczytu regulator tworzy odpowiednie podkatalogi nazwane zgodnie z typem regulatora, numerem seryjnym i zawartością podkatalogu (np. "TC95 SN123456 Conf"). Po připojení USB flash disk se na displeji zobrazí nabídka (obrázek A). Nyní lze požadovaný průběh navolit pomocí **tlačítek** () a spustit pomocí **tlačítka programu** [P].

Pro ruční otevření či zavření nabídky USB stiskněte a podržte tlačítko ➡ nebo ➡ po dobu 3 sekund.



Opisane funkcje są używane w poniższy sposób:

Po podłączeniu pamięci flash USB na wyświetlaczu pojawi się menu. Teraz można ustawić żądany przebieg za pomocą **przycisków ➡** / ➡ i uruchomić za pomocą **przycisku programu** [**P**].

Aby ręcznie otworzyć lub zamknąć menu USB należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 🖬 lub 🗖 przez 3 sekundy.

Komunikaty o błędach:

no Config lub no Prog Nie jest dostępny żaden katalog z odpowiednim numerem seryjnym i plikiem

Conf invalid lub Prog invalid

Błąd składniowy, konfiguracja zawiera nieprawidłową zmienną (np. MaxHelloTemp = 1320)

File Error

Doszło do przerwania zapisu lub odczytu (np. poprzez wyjęcie pendrive'a USB).

Bad Filesys

Pendrive USB nie jest czytelny (np. nie jest sformatowany jako FAT32).

Bad Stick Nieobsługiwane urządzenie (mysz, klucz sprzętowy itp.)

Chybová hlášení:

no Config nebo no Prog

Není k dispozici žádný adresář s odpovídajícím sériovým číslem a souborem

Conf invalid nebo Prog invalid

Chyba syntaxe, konfigurace obsahuje neplatnou proměnnou (např. MaxHalloTemp = 1320)

File Error

Došlo k přerušení zápisu nebo čtení (např. vyjmutím USB flash disku).

Bad Filesys

USB flash disk není čitelný (např. není naformátovaný jako FAT32))

Bad Stick Nepodporované zařízení (myš, dongle apod.)

bentrup

Aktualizace firmwaru

Funkce našich regulátorů se neustále zdokonalují a rozšiřují. Využijte toho a aktualizujte svůj regulátor: Stáhněte si nejnovější firmware na adrese **www.bentrup.de/ service**. Rozbalte jej na USB flash disk naformátovaný jako FAT32. Zobrazí se několik souborů ***.upd** a složka **FWUPDATE** (obrázek A).

Vložte flash disk do TC 95 a zapněte jej při současném stisknutí **tlačítka**. Firmware nahraný na USB flash disku se načte a zobrazí se jeho verze. (obrázek B).

Stisknutím **tlačítka >** zahájíte instalaci aktualizace. Během instalace se na displeji zobrazí **"updating…**".

Pokud byla aktualizace úspěšně nainstalována, na displeji se zobrazí nová verze a ve spodní části displeje se zobrazí "done, press ▶ ■" (obrázek C).

Nyní můžete USB flash disk vyjmout.







Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Funkcje naszych regulatorów są stale udoskonalane i rozszerzane. Aby z tego skorzystać, należy zaktualizować swój regulator TC95: Najnowsze oprogramowanie sprzętowe należy pobrać ze strony **www.bentrup.de/ service**. Należy rozpakować go na pendrive USB sformatowany jako FAT32. Wyświetli się kilka plików ***.upd** i folder **FWUPDATE** (obrazek A).

Należy włożyć pendrive do TC95 i włączyć go, jednocześnie naciskając **przycisk .** Oprogramowanie sprzętowe wgrane na pendrivie USB załaduje się i wyświetlona zostanie jego wersja (obrazek B).

Naciśnięcie **przycisku D** uruchomi instalację aktualizacji. Podczas instalacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**updating...**".

Jeśli instalacja aktualizacji zakończyła się pomyślnie, na wyświetlaczu pojawi się "**done, press ▶**■" (obrazek C).

Teraz można wyjąć pendrive USB.

(C)

Provozní parametry

Nastavení provozních parametrů umožňuje přizpůsobit regulátor zvláštním případům použití. Podrobný popis najdete v technické příručce dostupné na adrese www. bentrup.de. Pro nastavení parametrů stiskněte a podržte tlačítko programu po dobu 3 sekund. **Tlačítka** () a () slouží k výběru nebo změně parametrů.

➡ znamená, že tato hodnota je z bezpečnostních důvodů uzamčena. V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu pro technické záležitosti.

Upozornění k elektrickému zapojení

Pozor! Regulátor je zakázáno rozebírat. Pojistka je přístupná zvenčí. Pohled shora na konektor (resp. přípojku umístěnou na zadní straně regulátoru u verze s panelem). Někteří výrobci pecí používají jiné způsoby připojení, než je uvedeno na obrázku.

par. no.		Operating parameter	unit
02 TempUnit Unit		Unit of all temperatures	°C / °F
03 InputMde		Type of temperature sensor type S, R, J, K etc.	
06	06 MaxTemp Maximum temperature kiln is approved for		°C / °F
07	07 P (PID) Proportional band		%
08	08 I (PID) Integral Time		sec
09	09 D (PID) Derivative Time		sec
Level of checking temperature increase of t HeatChk OPT – controller HOLDs for lagging ki Grd – open Loop check only, none – no c			
12	12 DispCol Temperature Range Color changes from green to red		
13	Infomode	Parameters shown during firing (simplified: segment no. and remaining time, standard: additionally remaining time, setpoint and heating	%
20 TCyclus Co Low 21 2nd Out High, A Depe		Cyclus time for the contactor in seconds. Lower settings increase accuracy but reducing contactor's lifetime	
		Function of 2 [™] output (off, Safety, Event, Alarm High, Alarm Low, Alarm Diff, Process relay, Cooling) Depending on Setting followed by 2 [™] parameter	
30	30 Lograte Time for 2 consecutive log entries on USB logging 40 SW Info MAC Address, SuperWise Interface Code and current time and date 51 TimeZone Timezone of your region (relative to Greenwich Mean Time)		sec
40			
51			GMT
52	DST Mode	Daylight Savings Time mode	EU, USA, off

Parametry eksploatacyjne

Ustawienie parametrów eksploatacyjnych pozwala dostosować regulator do specjalnych przypadków użycia. Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji technicznej dostępnej na stronie www.bentrup.de. Aby ustawić parametry, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk programu przez 3 sekundy. **Przyciski ()** i **1**/**1** służą do wybierania lub zmiany parametrów.

➡ oznacza, że ta wartość jest zablokowana ze względów bezpieczeństwa. W razie potrzeby prosimy o kontakt z osobą kontaktową w sprawach technicznych.

Informacja odnośnie elektryczności

Uwaga! Zabrania się demontażu regulatora. Bezpiecznik jest dostępny z zewnątrz. Widok złącza z góry (zn. połączenia znajdującego się z tyłu regulatora w wersji z panelem). Niektórzy producenci pieców stosują inne metody łączenia niż pokazane na obrazku.



HAN7D	HAN15D	CPC14	PANEL			B0-264U
5	A1	8	1	mains supply (L) o-	BLACK	
2	B1	9	2	mains supply (N) o-	BLUE	
6	A3	14	4	control output heating (L) o	BROWN	
7	C3	12	3	control output extra (L) o	GREEN	
1	B3	13	-	control output (N) o-	Ľ	
3	B5	1	7	thermocouple + o-	TC+	i ⊢un_ ⊔
4	s/R:C5 J/K:A5	s/R:2 J/K:3	8	thermocouple – o–	тс-	

bentrup

operating instructions TC95 compact series V2.4 © 2023 bentrup Industriesteuerungen Germany www.bentrup.com